

INSTALACION Y CONFIGURACION ROUTER 3G D-LINK DWR-730

¿CÓMO INTRODUCIR LA TARJETA SIM?



1. Debemos presionar en la parte superior trasera para extraer la tapa.



2. Retiramos la batería.



3. Introducimos la tarjeta SIM con el chip hacia abajo.

4. Ponemos la batería y la tapa.

5. Comprobaremos que hay 2 luces indicando:

Cobertura de red



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- El SSID y la contraseña de acceso a la wifi podremos encontrarlo en 2 sitios, debajo de la batería y en la parte superior, tal y como aparece en la foto.

